# Dokumentation Stückliste Holztechnik 2.0

# Inhalt

Einführung	
Spaltenreihenfolge ändern	;
Spalten ausblenden	;
Spalten einfügen	,
Spaltennamen ändern	ł
Konfiguration	ł
Tutorial: Individuelle Stückliste für Schreinerplatten	)
Schema	)
Vorgehensweise	)
Referenz	1
Konfigurationsvariablen	1
Variablen1	

# Einführung

_					Stückliste: Hol	ztechnik 2.0							- 🗆 X
-													
Ausgat	Ein	istellungen					_			_			· · · · ·
Ø	CSV		Gesamte Planung Favoriten: Hol	technik 2.0	<u> </u>								
OK	Liste	Excel Web Ausdruck	Felder zurücksetzen	sten									
Abbienes		Auranha	Childeline										
Aktionei	<u>יו</u>	Ausgabe	Stuckiiste	Auswa	m [								
Allgeme	n Schrei	nerplatten Beschläge Ve	rbinder Beläge Aussen Beläge Innen	Kanten			_						н 4 р м
Positio	nsnummerie	erung Zeilennummerierung	Positionsname Teilenummerierung	Anzahl	Objektname	Plattentyp	Objekttyp	Fertigmaß Länge	Fertigmaß Breite	Stärke	Rohmaß Länge	Rohmaß Breite	Plattenmaterial F ^
= 1		1	Einbauschrank	1	Einbauschrank			340,90	1245,00	2120,00	335,90	1240,00	
	1	6	Einbauschrank	1	Rückwand	Rückwand		1905,00	1005,00	8,00	1900,00	1000,00	20_aubergine
	1	2	Einbauschrank	1	Seite links	Seite links		1915,00	278,01	19,00	1900,00	273,01	20_aubergine
	1	3	Einbauschrank	1	Seite rechts	Seite rechts		1915,00	278,01	19,00	1900,00	273,01	20_aubergine
	1	7	Einbauschrank	1	Mittelseite	Mittelseite		1867,00	278,01	19,00	1862,00	273,01	20_aubergine
	1	4	Einbauschrank	1	Boden	Boden		1015,00	278,01	19,00	1000,00	273,01	20_aubergine
	1	5	Einbauschrank	1	Deckel	Deckel		1015,00	278,01	19,00	1000,00	273,01	20_aubergine
	1	8	Einbauschrank	2	Front Schubladendoppel			283,15	499.00	19,00	278,15	494.00	
	1	9	Einbauschrank	1	Frontplatte Tür			828,70	499,00	19,00	823,70	494,00	
	1	10	Einbauschrank	1	Front Klappe			505,00	499,00	19,00	500,00	494,00	
	1	11	Einbauschrank	2	Front Schubladendoppel			283,15	499,00	19,00	278,15	494,00	
	1	12	Einbauschrank	1	Front Schubladendoppel			314,92	499,00	19,00	309,92	494,00	
	1	13	Einbauschrank	1	Front Schubladendoppel			514,79	499.00	19,00	509,79	494,00	
	1	14	Einbauschrank	1	Front Klappe			505,00	505,00	19,00	500,00	500.00	
3		15	Kitchen Island	1	Kitchen Island mit Dunstabzug			2045,00	810,89	2500,00	2040,00	805,89	
	2	16	Kitchen Island	1	Arbeitsplatte	Arbeitsplatte		2005,00	805.00	40,00	2000,00	800.00	Jaddish Schiefer 210
	2	17	Kitchen Island	2	Front Schubladendoppel			505,00	664,00	19,00	500,00	659,00	
	2	18	Kitchen Island	2	Front Schubladendoppel			253,00	664,00	19,00	248,00	659,00	
	2	19	Kitchen Island	2	Front Schubladendoppel			253,00	663,67	19,00	248,00	658,67	
	2	20	Kitchen Island	1	Front Schubladendoppel			253,00	663,67	19,00	248,00	658,67	
	2	21	Kitchen Island	1	Sockel	Sockel		740,00	105,00	19,00	730,00	100.00	20_aubergine
	2	22	Kitchen Island	1	Sockel	Sockel		2015.00	105.00	19.00	2000.00	100.00	20 aubergine
	2	23	Kitchen Island	1	Sockel	Sockel		740.00	105.00	19.00	730.00	100.00	ork kaltorau01
= 3		24	Küchenzeile	1	Küchenzeile			3845.00	620.90	2100.00	3840.00	615.90	
	3	25	Küchenzeile	1	Arbeitsplatte	Arbeitsplatte		3805,00	615.01	40,00	3800,00	610.01	Jaddish Schiefer 210
	3	26	Küchenzeile	2	Front Schubladendoppel			253.00	897.00	19.00	248.00	892.00	
	3	27	Küchenzeile	2	Front Schubladendoppel			253.00	897.00	19.00	248.00	892.00	
	٦	28	Küchenzeile	2	Front Schubladendonnel			253.00	897.00	19.00	248.00	892.00	~
<													>

Die Stückliste Holztechnik 2.0 umfasst sieben Tabellen:

Allgemein	Listet alle Schreinerplatten und Beschläge auf (Keine Verbinder)
Schreinerplatten	Listet nur Schreinerplatten auf.
Beschläge	Listet alle verwendeten Beschläge auf.
Verbinder	Listet alle verwendeten Verbinder auf (auch in Schreinerplatten adoptierte Verbinder).
Beläge Aussen	Alle äußeren Beläge der Schreinerplatten
Beläge Innen	Alle inneren Beläge der Schreinerplatten
Kanten	Die Länge von sechs konfigurierbaren Kantenmaterialien

In jeder dieser Tabellen können die Spalten ein- und ausgeblendet, umbenannt und die Reihenfolge verändert werden.

Hinweis: Bei großen Planungen benötigt die Erzeugung der Stückliste(n) einige Zeit. Mit dem Werkzeug "Fokus" kann die Erzeugung beschleunigt werden, da nur die sichtbaren Objekte in der Stückliste berücksichtigt werden.

# Spaltenreihenfolge ändern

Mit einem Klick auf den Spaltennamen kann die Position der Spalte verändert werden. Durch Klicken und Ziehen kann die Spalte an die gewünschte Position gebracht werden:

Ausgabe	Eins	stellung	en				_
OK	csv Liste	Excel	Veb	Gesamte Plan Felder einfügen Felder zurücksetz Stückliste	iung zen	Favoriten:	Holztechnik 2.0 ücklisten Auswa
Alleamain		argune		Statkinste			
	Cabrain	a collatte	Dage	<u> </u>		Paläga lan	an Kantan
Angemenn	Schrein	erplatte	en 🖕 Besc	Positionsname	ssen	Beläge Inne	en Kanten
Position	Schrein	erplatte rung	en <b>"</b> Besc Zeiler	nummene	ssen Positi	Beläge Inne ionsname	en Kanten Teilenummerien
Position:	Schrein snummerie	erplatte rung	en Besc Zeiler 1	nummene sig	SSEN Positi Korpu	Beläge Inne ionsname is	en Kanten Teilenummerien
Position:	Schrein Snummerie	rung	en Besc Zeiler 1 2	nummene	Fositi Korpu Korpu	Beläge Inne ionsname us us	en Kanten Teilenummerien
Position:	Schrein snummerie	rung	en Besc Zeiler 1 2 3	hummene sig	Korpu Korpu Korpu	Beläge Inne ionsname is is	en Kanten Teilenummerien

# Spalten ausblenden

Spalten können ausgeblendet werden. Klicken und Ziehen der Spalte nach oben bis ein X erscheint.

Australia								_	
Ausgabe	en 	/> Gesamte Planu		ung	ung Favoriten: Holztechnik 2				
ок	Liste	Excel	Web	Felde Felde	er einfügen er zurücksetz	zen	Alle Sti	ücklisten	
Aktionen		Ausgabe	2	Stückliste			$\mathbf{N}$	Auswi	
Allgemein	Schrei	nerplatte	en Besc	hläge	Beläge Au	55011	V. 12	n Kanten	
Positions	nummerie	erung	Zeiler	nnumme	erierung	Positi	onsname \land	Teilenummerien	
- 1			1			Korpu	IS		
1	1			2			Korpus		
1			3			Korpu	IS		
- 1						V	V		

# Spalten einfügen

Alle verfügbaren Spalten können über den Button "Felder einfügen" angezeigt und dann an die gewünschte Stelle gezogen werden.



Mit dem Button "Felder zurücksetzen" gehen alle individuellen Spaltenkonfigurationen (Größe, Position, Sichtbarkeit) verloren und werden auf den Auslieferungszustand zurückgesetzt.

# Spaltennamen ändern

Den Namen der Spalte kann in den "Einstellungen" der Stückliste im Reiter "Felder" angepasst werden:



In der Spalte "Name" wird der gewünschte Spaltennamen eingegeben:



Hinweis: Feldnamen mit einem vorangestellten @-Zeichen werden durch die Übersetzungsdatei "Holztechnik 2.0.lng" übersetzt.

Hinweis: Die Einstellungen gelten nur für die aktuell gewählte Tabelle

# Konfiguration

Jede Tabelle der Stückliste kann im Reiter "Variablen" der jeweiligen Tabelle zusätzlich über Konfigurationsvariablen individuell angepasst werden.

Alle Konfigurationsvariablen beginnen mit dem Begriff "STATIC".

Rechts vom Zuweisungsoperator ":=" kann der Wert beliebig geändert werden. Eine Beschreibung der Variablen befindet sich in der Referenz im Anhang.

Hinweis: Die Einstellungen gelten nur für die aktuell gewählte Tabelle



### Schema

Es soll eine CSV-Datei mit folgendem Schema erzeugt werden:

Position;Auftrag;Mat;Teilbez.;Stueck;F-Laenge;F-Breite;Drehbar OG1\_Kommode;C:\Planungen\Muster.p3b;Eiche;Seite links;1;1205;305;Ja OG1\_Kommode;C:\Planungen\Muster.p3b;Eiche;Seite rechts;1;1205;305;Ja

Spalte	Erklärung
Position	Der Objektname des obersten Objekts
Auftrag	Dateiname der Planung
Material	Materialname der Platte
Teilbez.	Objektname
Stueck	Anzahl der Platten
F-Laenge	Fertigmaß Länge plus Zugabemaß 5mm
F-Breite	Fertigmaß Breite plus Zugabemaß 5mm
Drehbar	"Ja" bei drehbar, "Nein" sonst

## Vorgehensweise

1. Kopieren Sie die Stückliste Holztechnik 2.0 (Rechts-Klick Kopieren und Einfügen) und benennen Sie die Stückliste um.



2. Löschen Sie im Reiter "**Tabellen**" alle Tabellen bis auf "Schreinerplatten". In dieser Tabelle ist der Zählfilter so eingestellt, dass nur Objekte vom Typ Schreinerplatte aufgelistet werden.

Stückliste "	tückliste "Holztechnik 2.0 (Tutorial)" editieren								
Stückliste	Allgemein	Tabellen	Variablen	Felder	Ausgabe				
Tabellen:	Schrein	nerplatten (	Schreinerpla	atten)	~	Hinzufügen	Löschen		

3. Aktivieren Sie im Reiter "Felder" die gewünschten Spalten indem Sie die Sichtbarkeit einstellen.

St	ückliste	Allgemein T	abellen	Variablen	Felder	Ausgabe				
	Aktuelle Tabelle: Schreinerplatten (Schreinerplatten)									
	Inter	Interne ID Name				Sichtbar	Erklärung	Feldinhalt	Datentyp	^
		.0_00/110	600				пакспкур	bourd. rypentame	Zeienenike	
	▶ FIEL	.D_POS_DE	@POS	S_DESIGNA	TION		Positionsname	ROOT.OBJECTNAME	Zeichenke	

Für das Beispiel müssen folgende Spalten aktiviert werden:

- Positionsname
- Plattenmaterial
- Teil Bezeichnung
- Stückzahl des Objekts
- Fertigmaß Länge
- Fertigmaß Breite
- Maserung der Platte ist gedreht (Ja, Nein)

### Hinweis: Die Spalte Auftrag wird später angelegt

4. Benennen Sie die aktivierten Felder in der Spalte "Name".

St	ückliste	Allgemein	Tabellen	Variablen	Felder	Ausgabe					
	Aktuelle Tabelle: Schreinerplatten (Schreinerplatten)										
	Inte	me ID	Name			Sichtbar	Erklärung	Feldinhalt	Datentyp		
		<u>-0_00////0_</u>					насткур	board. Type name	Zeichenke		
	▶ FIEI	.D_POS_DE	Positio	on			Positionsname	ROOT.OBJECTNAME	Zeichenke		

#### 5. Sortieren Sie die Spalten, indem Sie links die Zeilen nach oben oder unten verschieben.

elle Tabelle: Schrei	nerplatten <mark>(</mark> Schreinerplatten)				
Interne ID	Name	Sichtbar	Erklärung	Feldinhalt	Datentyp
FIELD_POS_DE	Position		Positionsname	ROOT.OBJECTNAME	Zeichen
FIELD_BOARD	Material		Plattenmaterial	Board.BoardMaterialMaterialLabel	Zeichen
FIELD_OBJECT	. Teilbez.		Teil Bezeichnung	OBJECTNAME	Zeichen
FIELD_COUNT	Stueck		Stückzahl des Objekts	COUNT	Ganzzah
FIELD_SIZE_X	F-Laenge		Fertigmaß Länge	VAR_SIZE_X	Fließkom
FIELD_SIZE_Y	F-Breite		Fertigmaß Breite	VAR_SIZE_Y	Fließkom
FIELD_IS_CROSS	Drehbar		Maserung der Platte ist gedreht (Ja, Nein)	Board.IsCross	Zeichen

 Für den "Auftrag" muss eine neue Spalte erzeugt werden, da diese im Standard nicht vorgesehen ist.
 Klicken Sie dazu mit der linken Maustaste ganz unten in den freien Bereich um das Kontextmenü "Neues Feld anlegen" aufzurufen.

FIELD_CNC_VA @	<pre>PCNC_VARIABLE_VALUE</pre>		CNC Variablenwert 9	CNCAttributes.VarValue9	Zeichenke
<	Neues Feld hinzufügen Nummerierungsfeld hinzuf Objektvorschau hinzufüger Materialvorschau hinzufüg Feld löschen	ügen 1	[	Gruppensatz Weitere	Namen: 0 Fußzeilen: 0

7. Ändern Sie den Namen der neuen Spalte in "Auftrag" und geben Sie die Variable VAR\_AUFTRAG aus.

▶ FIELD2	Auftrag		Zeichenkette	

8. Die Variable VAR\_AUFTRAG muss im Bereich Variablen hinzugefügt und mit Inhalt gefüllt werden:

#### VAR\_AUFTRAG := FILENAME,

Stückliste "Holztechnik 2.0 (Tutorial)" editieren (bearbeitet)	×
Stückliste Allgemein Tabellen Variablen Felder Ausgabe	
Aktuelle Tabelle: Schreinerplatten (Schreinerplatten)	
Variablen <name1>:= <ausdruck1>,<name2>+=<ausdruck2></ausdruck2></name2></ausdruck1></name1>	
47 // Kantenbreite in Bereiche fixieren 40 STATIC SNAP TO FROEWINTES -= TOUR // Kantenbreite wird mittels Grenzwerte auf Bereiche fixiert	^
49 STATIC EDGEWIDTH RANGE 1 := 21, // Bereich 1: 0 < x < RANGE 1	
50 STATIC_EDGEWIDTH_RANGE_2 := 30, // Bereich 2: RANGE_1 < x < RANGE_2	
51 STATIC EDEEWIDTH RANGE 3 := 40, // Bereich 3: RANGE 2 < x < RANGE 3	
52 STATIC EDGEWIDTH RANGE 1 OUTPUT := 23, // Ausgabe wenn Kantenbreite im Bereich 1	
53 STATIC_EDGEWIDIR_KANNOF_ COTPOI := 33, // Ausgabe wenn Kantenpreite im Bereich 2 54 STATIC_EDGEWIDIR PANGE 3 OUTPUI := 43 // Ausgabe wenn Kantenpreite im Bereich 3	
startic_PRESENTITH_BARGE_SOUTHIT -= 10, // Ausgabe Standard	
56	
57 // Kanten mit diesen Namen werden in der Tabelle "Kanten" aufsummiert	
58 //STATIC_EDGE_MATERIAL_NAME1 := "DK1", (Wird nur in der Tabelle "Kanten" angewendet)	
59 //STATIC_EDGE_MATERIAL_NAME2 := "DK2", (Wird nur in der Tabelle "Kanten" angewendet)	
60 //STATIC_EDGE_MATERIAL_NAME3 := "DF1", (Wird nur in der Tabelle "Kanten" angewendet)	
61 //STATIC_EDGE MATERIAL NAME4 := "DF2", (Wird nur in der Tabelle "Kanten" angewendet)	
62 //STATIC EDGE MATERIAL NAMES := "MOI", (Wird nur in der Tabelle "Kanten" angewendet)	
63 //SIATIC_EDGE_MATERIAL_MARE6 := "MO2", (Wird nur in der Tabette "Kanten" angewendet)	
07	
66 VAR AUFTRAG := FILENAME,	
68	
69 ////////////////////////////////////	
70 //////// DO NOT EDIT ! AB HIER NICHT ÄNDERN! ////////////////////////////////////	
72 include "Holztechnik 2.0 war"	
74 include "Holztechnik 2.0 Katen.var"	
	~
	>
HINWEIS: Rechte Maustaste zeigt alle verfügbaren Felder und Befehle	
	OK Abbrechen Hilfe

Hinweis: Alle verfügbaren Eigenschaften können mit einem Rechtsklick im Fenster angezeigt werden. Lesen Sie dazu auch in der Hilfe von PaletteCAD den Bereich "Stückliste Variablen". Eine Referenz der verfügbaren Variablen der Stückliste Holztechnik 2.0 finden Sie im Anhang

9. Ändern Sie die Konfigurationsvariable STATIC\_ADDITIONAL\_DIMENSION\_BOARD von 0 auf 5 um jeder Schreinerplatte ein Zugabemaß von 5mm hinzuzufügen.



Eine Referenz der verfügbaren Konfigurationsvariablen der Stückliste Holztechnik 2.0 finden Sie im Anhang

10. Verschieben Sie die neu erstellte Spalte an die gewünschte Position und überprüfen Sie die Vorschau:

	Stückliste: Holztechnik 2.0 (Tutorial)							×				
Ausgabe	Ein	stellunge	n									* 0
ОК	CSV Liste	Excel	<pre>          <!--</td--><td>Ausdruck</td><td>Gesamte Planung Felder einfügen Felder zurücksetzen</td><td>Favoriten: Holz i Alle Stückli</td><td>rtechnik 2.0 (Tutorial) sten</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></pre>	Ausdruck	Gesamte Planung Felder einfügen Felder zurücksetzen	Favoriten: Holz i Alle Stückli	rtechnik 2.0 (Tutorial) sten					
Aktionen	alattan	Aus	gabe		Stuckliste	<u> </u>	Auswani	<u> </u>			м	2 N N
Position	Jatten	Auftrag					Material	Teilbez.	Stue	F-Laenge	F-Breite	Drehbar
🖃 Korpi	us	D:\Korpu	us_001	.p3d				Korpus	1	605,00	505,00	
K	Korpus	D:\Korpu	us_001	.p3d			FRONTMATERIAL	Front	1	997,00	597,00	Nein
K	Korpus	D:\Korpu	us_001	.p3d			RUECKWANDMATE	Rückwand	1	977,60	577,60	Nein
K	Korpus	D:\Korpu	us_001	.p3d				Rückwandnut	2	627,00	13,20	
K	Korpus	D:\Korpu	us_001	.p3d				Rückwandnut	2	978,20	13,20	
K	Korpus	D:\Korpu	us_001	.p3d			KORPUSMATERIAL	Deckel	1	567,00	486,00	Nein
K	Korpus	D:\Korpu	us_001	.p3d			KORPUSMATERIAL	Boden	1	567,00	486,00	Nein
K	Korpus	D:\Korpu	us_001	.p3d			KORPUSMATERIAL	Seite links	1	1005,00	486,00	Nein
K	Korpus	D:\Korpu	us_001	.p3d			KORPUSMATERIAL	Seite rechts	1	1005,00	486,00	Nein

Mit einem Klick auf den Button "CSV-Liste" wird die Stücklisten-Datei gespeichert.

# Konfigurationsvariablen

Variable	Erklärung	Wertebereich	Auswirkung
Allgemein			
STATIC_DECIMAL_PLACES	Dezimalstellen hinter dem Komma	0-6	Beeinflusst alle formatierten Zahlen
STATIC_DECIMAL_SEPARATOR	Trennzeichen bei Kommazahlen	Text	Beeinflusst alle formatierten Zahlen
Zugabemaße			
STATIC_ADDITIONAL_DIMENSION_BOARD	Zugabemaß (mm) Allgemein	Zahl	Wird bei allen Platten addiert
STATIC_ADDITIONAL_DIMENSION_MITRE	Zugabemaß (mm) "Gehrung"	Zahl	Wird pro Kante bei allen Gehrungskanten addiert
STATIC_ADDITIONAL_DIMENSION_EDGE	Zugabemaß (mm) "Kante"	Zahl	Wird pro Kante bei allen bei Platten mit Belag und ohne Einleimer addiert
STATIC_ADDITIONAL_DIMENSION_EDGE_L ENGTH	Zugabemaß (mm) "Kantenlänge"	Zahl	Wird bei der Summe der Kantenlänge addiert
STATIC_BOARD_MATERIAL_PREFIX	Wenn das Plattenmaterial mit dem angegebenen Kürzel beginnt, wird ein Zugabemaß hinzugefügt.	Text z.B.: "F_"	STATIC_ADDITIONAL_DIMENSION_BOARD_M ATERIAL
STATIC_ADDITIONAL_DIMENSION_BOARD _MATERIAL	Zugabemaß (mm) bei Platten mit Plattenmaterial "X"	Zahl	Wird bei allen Platten mit Plattenmaterial "X" addiert
STATIC_ADDITIONAL_DIMENSION_COVER	Zugabemaß (mm) bei Belägen	Zahl	Wird bei allen Platten mit Belägen addiert (Nur in den Tabellen "Belag Innen" und "Belag Aussen")
STATIC ADD TO SIZE	Schalter für alle Zugabemaße	TRUE oder FALSE	Zugabemaße beeinflussen das Fertigmaß
STATIC ADD TO RAWSIZE	Schalter für alle Zugabemaße	TRUE oder FALSE	Zugabemaße beeinflussen das Rohmaß
STATIC_FLIP_SIZES	Schalter für das Tauschen von X und Y bei gedrehter Platte ('Maserung quer zur Länge')	TRUE oder FALSE	Fertigmaß und Rohmaß
STATIC_EDGE_TYPE_NAMES	Bezeichnungen der Kanten	Liste von 3 Wörtern z.B.: "-,E,A" "Keine Kante, Einleimer, Anleimer",	
STATIC_EDGE_NAME_IGNORE	Kantenmaterialien, die ignoriert werden sollen	Liste von Wörtern z.B.: "KORPUSKANTE, FRONTKANTE, BLINDKANTE"	Wenn der Materialname einer Kanten den aufgelisteten Wörtern entspricht, wird sie ignoriert und taucht in der Liste nicht auf.

Variable	Erklärung	Wertebereich	Auswirkung
Kantenbilder			
STATIC_EDGE_CORNER_xx	vertikal durchlaufend, horizontal keine Kante	Text	Ausgabe bei Anleimer
STATIC_EDGE_CORNER_Vx	vertikal keine Kante, horizontal durchlaufend	Text	Ausgabe bei Anleimer
STATIC_EDGE_CORNER_xH	vertikal durchlaufend, horizontal kurz	Text	Ausgabe bei Anleimer
STATIC_EDGE_CORNER_VEh	vertikal durchlaufend, horizontal kurz	Text	Ausgabe bei Anleimer
STATIC_EDGE_CORNER_vHO	vertikal kurz, horizontal durchlaufend	Text	Ausgabe bei Anleimer
STATIC_EDGE_CORNER_G	Gehrung	Text	Ausgabe bei Anleimer
STATIC_EDGE_CORNER_c_Vx	vertikal durchlaufend, horizontal keine Kante	Text	Ausgabe bei Einleimer
STATIC_EDGE_CORNER_c_xH	vertikal keine Kante, horizontal durchlaufend	Text	Ausgabe bei Einleimer
STATIC_EDGE_CORNER_c_VEh	vertikal durchlaufend, horizontal kurz	Text	Ausgabe bei Einleimer
STATIC_EDGE_CORNER_c_vHO	vertikal kurz, horizontal durchlaufend	Text	Ausgabe bei Einleimer
STATIC_EDGE_CORNER_c_G	Gehrung	Text	Ausgabe bei Einleimer
STATIC_EDGE_CORNER_notDefined	Mischung Einleimer Anleimer	Text	Ausgabe bei Mischung Anleimer und Einleimer
STATIC_FLIP_EDGES	Schalter für das vertauschen der Kantenbilder. Wenn TRUE werden bei 'Maserung quer zur Länge' die Kantenbilder eine Ecke weiter (Im Uhrzeigersinn) verschoben	TRUE oder FALSE	LeftTop > RightTop RightTop > RightBottom RightBottom > LeftBottom LeftBottom > LeftTop
Kantenhreite			
	Schalter für das Aktivieren der	TRUE odor EALSE	Kaptophroito wird mittals Gronzworto auf
STATIC_SNAF_TO_LDGEWIDTHS	Grenzwerte	TROE OUELTALSE	Bereiche fixiert
STATIC_EDGEWIDTH_RANGE_1	Bereich 1: 0 < x < RANGE_1	Zahl	Ausgabe der Kantenbreite
STATIC_EDGEWIDTH_RANGE_2	Bereich 2: RANGE_1 < x < RANGE_2	Zahl	Ausgabe der Kantenbreite
STATIC_EDGEWIDTH_RANGE_3	Bereich 3: RANGE_2 < x < RANGE_3	Zahl	Ausgabe der Kantenbreite
STATIC_EDGEWIDTH_RANGE_1_OUTPUT	Ausgabe wenn Kantenbreite im Bereich 1	Text	Ausgabe der Kantenbreite
STATIC_EDGEWIDTH_RANGE_2_OUTPUT	Ausgabe wenn Kantenbreite im Bereich 2	Text	Ausgabe der Kantenbreite
STATIC_EDGEWIDTH_RANGE_3_OUTPUT	Ausgabe wenn Kantenbreite im Bereich 3	Text	Ausgabe der Kantenbreite
STATIC_EDGEWIDTH_RANGE_4_OUTPUT	Ausgabe Sonst	Text	Ausgabe der Kantenbreite
Kantanbezeichnungen zum Zählen			
STATIC_EDGE_MATERIAL_NAME1	Name des Kantenmaterials, das in der Tabelle "Kanten" gezählt werden soll.	Text	Ausgabe in der Tabelle "Kanten"
STATIC_EDGE_MATERIAL_NAME2	Name des Kantenmaterials, das in der Tabelle "Kanten" gezählt werden soll.	Text	Ausgabe in der Tabelle "Kanten"
STATIC_EDGE_MATERIAL_NAME3	Name des Kantenmaterials, das in der Tabelle "Kanten" gezählt werden soll.	Text	Ausgabe in der Tabelle "Kanten"
STATIC_EDGE_MATERIAL_NAME4	Name des Kantenmaterials, das in der Tabelle "Kanten" gezählt werden soll.	Text	Ausgabe in der Tabelle "Kanten"
STATIC_EDGE_MATERIAL_NAME5	Name des Kantenmaterials, das in der Tabelle "Kanten" gezählt werden soll.	Text	Ausgabe in der Tabelle "Kanten"
STATIC_EDGE_MATERIAL_NAME6	Name des Kantenmaterials, das in der Tabelle "Kanten" gezählt werden soll.	Text	Ausgabe in der Tabelle "Kanten"

### Variablen

Die Variablen sind in zwei Dateien ausgelagert:

- "C:\PaletteCAD\Dat\Bom\Includes\Holztechnik 2.0.var"
- "C:\PaletteCAD\Dat\Bom\Includes\Holztechnik 2.0\_Kanten.var"

Die Variablen dürfen nicht geändert werden, sie können aber für eigene Variablen verwendet werden.

Variable	Erklärung	Wertebereich
VAR IS BOARD	Ist das aktuelle Objekt eine Schreinerplatte?	TRUE oder FALSE
VAR EDGE LEFT NAMECHECK	(intern)	
VAR EDGE RIGHT NAMECHECK	(intern)	
VAR EDGE TOP NAMECHECK	(intern)	
VAR FDGF BOTTOM NAMECHECK	(intern)	
VAR HAS EDGE LEET	Hat das Ohiekt eine Kante links?	TRUE oder FALSE
VAR HAS EDGE RIGHT	Hat das Objekt eine Kante rechts?	TRUE oder FALSE
	Hat das Objekt eine Kante reens?	TRUE oder FALSE
	Hat das Objekt eine Kante üben?	TRUE oder FALSE
	Ist die Kante links ein Einleimer?	TRUE oder FALSE
	Ist die Kante inks ein Einleimer?	TRUE odor FALSE
	Ist die Kante rechts ein Einleimer?	TRUE odor FALSE
	Ist die Kante upten ein Einleimer?	
	Ist die Kante unter ein Einennen Palag?	
		TRUE OUEL FALSE
	(Intern)	<b>T</b> . 4
	Positionsnummerierung (Erste Position der Zeilennierarchie)	Text
	(Intern)	
	(intern)	
	(intern)	TRUE AL ENLOS
	Hat die Schreinerplatte eine Gehrung an der Kante links?	TRUE oder FALSE
	Hat die Schreinerplatte eine Gehrung an der Kante rechts?	TRUE oder FALSE
VAR_HAS_MITRE_TOP	Hat die Schreinerplatte eine Gehrung an der Kante oben?	TRUE oder FALSE
VAR_HAS_MITRE_BOTTOM	Hat die Schreinerplatte eine Gehrung an der Kante unten?	TRUE oder FALSE
VAR_ADDITIONAL_DIMENSION_EDGE_LEFT	(intern)	
VAR_ADDITIONAL_DIMENSION_EDGE_RIGHT	(intern)	
VAR_ADDITIONAL_DIMENSION_EDGE_X	(intern)	
VAR_ADDITIONAL_DIMENSION_EDGE_TOP	(intern)	
	(intern)	
VAR_ADDITIONAL_DIMENSION_EDGE_Y	(intern)	
	(intern)	
	(intern)	
	(intern)	
VAR_ADDITIONAL_DIMENSION_MITRE_TOP	(intern)	
	(intern)	
VAR_ADD_SIZE_X	(intern) Summe aller Zugabemaße X für Fertigmaß	
VAR_ADD_SIZE_Y	(intern) Summe aller Zugabemaße Y für Fertigmaß	
VAR_ADD_RAWSIZE_X	(intern) Summe aller Zugabemaße X für Rohmaß	
VAR_ADD_RAWSIZE_Y	(intern) Summe aller Zugabemaße Y für Rohmaß	
VAR_COVER_ADD_SIZE_X	(intern) Summe aller Zugabemaße X für Beläge Fertigmaß	
VAR_COVER_ADD_SIZE_Y	(Intern) Summe aller Zugabemaße Y für Beläge Fertigmaß	
VAR_ADDCOVER_RAWSIZE_X	(intern) Summe aller Zugabemaße X für Beläge Rohmaß	
VAR_ADDCOVER_RAWSIZE_Y	(intern) Summe aller Zugabemaße Y für Beläge Rohmaß	
VAR_COVER_SIZE_X	Fertigmass X in mm bei Belägen	Formatierte Zahl
VAR_COVER_SIZE_Y	Fertigmass Y in mm bei Belägen	Formatierte Zahl
VAR_COVER_RAW_SIZE_X	Rohmass X in mm bei Belägen	Formatierte Zahl
VAR_COVER_RAW_SIZE_Y	Rohmass Y in mm bei Belägen	Formatierte Zahl
VAR_SIZE_X	Fertigmass X in mm	Formatierte Zahl
VAR_RAW_SIZE_X	Rohmass X in mm	Formatierte Zahl
VAR_SIZE_Y	Fertigmass Y in mm	Formatierte Zahl
VAR_RAW_SIZE_Y	Rohmass Y in mm	Formatierte Zahl
VAR_SIZE_Z	Mass Z in mm	Formatierte Zahl
VAR_EDGE_X	Summe der Kantenstärke in X	Formatierte Zahl
VAR_EDGE_Y	Summe der Kantenstärke in Y	Formatierte Zahl
VAR_BOARD_MATERIAL_THICKNESS	Plattenmaterialstärke	Formatierte Zahl
VAR_COVER_INSIDE_LABEL	(intern)	
VAR_COVER_OUTSIDE_LABEL	(intern)	
VAR_COVER_INSIDE	Bezeichnung des Belags Innen (< Kein Belag > wird gefiltert)	Text

VAR_COVER_OUTSIDE	Bezeichnung des Belags Aussen (< Kein Belag > wird gefiltert)	Text
VAR_COVER_INSIDE_THICKNESS	Belag Innen Stärke	Formatierte Zahl
VAR COVER OUTSIDE THICKNESS	Belag Aussen Stärke	Formatierte Zahl
	Weiterer Belag Innen	Tovt
	Weiterer Deleg Ameri	Text
VAR_COVER_OUTSIDE_EXT	weiterer Belag Aussen	Text
VAR_EDGE_LEFTTOP_NO_EDGE	Ecke Oben Links: Keine Kanten	TRUE oder FALSE
VAR_EDGE_LEFTTOP_LT	Ecke Oben Links: vertikal durchlaufend, horizontal kurz	TRUE oder FALSE
VAR FDGF LEFTTOP TL	Ecke Oben Links: vertikal kurz, horizontal durchlaufend	TRUE oder FALSE
	Ecke Oben Links: Cohrung	
VAR_EDGE_LEFTTOP_L	Ecke Oben Links: vertikal durchlaufend, horizontal keine Kante	TRUE oder FALSE
VAR_EDGE_LEFTTOP_T	Ecke Oben Links: vertikal keine Kante, horizontal durchlaufend	TRUE oder FALSE
VAR CONCEALED EDGE LEFTTOP LT	Ecke Oben Links (Einleimer): vertikal durchlaufend, horizontal kurz	TRUE oder FALSE
	Ecke Oben Links (Einleimer): vertikal kurz, horizontal durchlaufend	TRUE oder FALSE
	Ecke Obert Links (Einleimer). Vertikal karz, nonzontal daremaarena	TRUE oder FALSE
VAR_CONCEALED_EDGE_LEFTTOP_WITRE	Ecke Oben Links (Einleimer): Genrung	TRUE oder FALSE
VAR_CONCEALED_EDGE_LEFTTOP_L	Ecke Oben Links (Einleimer): vertikal durchlaufend, horizontal keine Kante	TRUE oder FALSE
VAR CONCEALED EDGE LEFTTOP T	Ecke Oben Links (Einleimer): vertikal keine Kante, horizontal durchlaufend	TRUE oder FALSE
VAR FDGF RIGHTTOP NO FDGF	Ecke Oben Rechts: Keine Kanten	TRUE oder FALSE
	Ecke Oben Pochte: vertikal durchlaufend, herizental kurz	
VAR_EDGE_RIGHTTOP_TR	Ecke Oben Rechts: vertikal kurz, horizontal durchlaufend	TRUE oder FALSE
VAR_EDGE_RIGHTTOP_MITRE	Ecke Oben Rechts: Gehrung	TRUE oder FALSE
VAR EDGE RIGHTTOP R	Ecke Oben Rechts: vertikal durchlaufend, horizontal keine Kante	TRUE oder FALSE
VAR EDGE RIGHTTOP T	Ecke Oben Rechts: vertikal keine Kante, horizontal durchlaufend	TRUE oder FALSE
	Ecke Oben Rechts (Einleimer): vortikal durchlaufond, horizontal kurz	TRUE odor EALSE
VAR_CONCEALED_EDGE_RIGHTTOP_TR	Ecke Open Rechts (Einleimer): vertikal kurz, horizontal durchlaufend	IRUE oder FALSE
VAR_CONCEALED_EDGE_RIGHTTOP_MITRE	Ecke Oben Rechts (Einleimer): Gehrung	TRUE oder FALSE
VAR_CONCEALED_EDGE_RIGHTTOP_R	Ecke Oben Rechts (Einleimer): vertikal durchlaufend, horizontal keine Kante	TRUE oder FALSE
VAR CONCEALED EDGE RIGHTTOP T	Ecke Oben Rechts (Einleimer): vertikal keine Kante horizontal durchlaufend	TRUE oder FALSE
	Ecke Unten Links: Keine Kanton	TRUE odor FALSE
VAR_EDGE_LEFTBOTTOM_LB	Ecke Unten Links: vertikal durchlaufend, horizontal kurz	TRUE oder FALSE
VAR_EDGE_LEFTBOTTOM_BL	Ecke Unten Links: vertikal kurz, horizontal durchlaufend	TRUE oder FALSE
VAR EDGE LEFTBOTTOM MITRE	Ecke Unten Links: Gehrung	TRUE oder FALSE
VAR FDGF LEFTBOTTOM L	Ecke Unten Links: vertikal durchlaufend, horizontal keine Kante	TRUE oder FALSE
	Ecke Unten Links vertikal keine Kanta, horizontal durchlaufand	
	Ecke Onten Links. Vertikal keine Kante, honzontal uurchiautenu	
VAR_CONCEALED_EDGE_LEFTBOITOM_LB	Ecke Unten Links (Einleimer): vertikal durchlaufend, horizontal kurz	TRUE oder FALSE
VAR_CONCEALED_EDGE_LEFTBOTTOM_BL	Ecke Unten Links (Einleimer): vertikal kurz, horizontal durchlaufend	TRUE oder FALSE
VAR_CONCEALED_EDGE_LEFTBOTTOM_MITRE	Ecke Unten Links (Einleimer): Gehrung	TRUE oder FALSE
VAR CONCEALED EDGE LEFTBOTTOM L	Ecke Unten Links (Einleimer): vertikal durchlaufend, horizontal keine Kante	TRUE oder FALSE
VAR CONCEALED EDGE LEETBOTTOM B	Ecke Unten Links (Finleimer): vertikal keine Kante, horizontal durchlaufend	TRUE oder FALSE
	Ecko Unton Pachts: Koino Kanton	
	Felie Unten Deckter wertikel durchleufend, herizentel luur	
	Ecke Onten Rechtst vertikal durchlaufend, honzontal kurz	TRUE OUEL FALSE
VAR_EDGE_RIGHTBOTTOM_BR	Ecke Unten Rechts: vertikal kurz, horizontal durchlaufend	TRUE oder FALSE
VAR_EDGE_RIGHTBOTTOM_MITRE	Ecke Unten Rechts: Gehrung	TRUE oder FALSE
VAR_EDGE_RIGHTBOTTOM_R	Ecke Unten Rechts: vertikal durchlaufend, horizontal keine Kante	TRUE oder FALSE
VAR EDGE RIGHTBOTTOM B	Ecke Unten Rechts: vertikal keine Kante, horizontal durchlaufend	TRUE oder FALSE
VAR CONCEALED EDGE RIGHTBOTTOM RB	Ecke Unten Rechts (Finleimer): vertikal durchlaufend, horizontal kurz	TRUE oder FALSE
	Ecke Unten Bechts (Einleimer): vertikal kurz, horizontal durchlaufend	TRUE oder FALSE
	Ecke Onten Recrits (Einleimer): Genrung	TRUE ODER FALSE
VAR_CONCEALED_EDGE_RIGHTBOTTOM_R	Ecke Unten Rechts (Einleimer): vertikal durchlaufend, horizontal keine Kante	TRUE oder FALSE
VAR_CONCEALED_EDGE_RIGHTBOTTOM_B	Ecke Unten Rechts (Einleimer): vertikal keine Kante, horizontal durchlaufend	TRUE oder FALSE
VAR EDGE LEFTTOP CORNER TYPE	Eckausprägung Oben Links	Text
VAR EDGE RIGHTTOP CORNER TYPE	Eckausprägung Ohen Rechts	Text
		Toxt
	Eckauspragung Unten Links	Text
VAR_EDGE_RIGHTBOTTOM_CORNER_TYPE	Eckausprägung Unten Rechts	lext
VAR_EDGE_LEFTTOP_FLIPPED_CORNER_TYPE	Eckausprägung Oben Links (Platte gedreht)	Text
VAR EDGE RIGHTTOP FLIPPED CORNER TYPE	Eckausprägung Oben Rechts (Platte gedreht)	Text
VAR EDGE LEETBOTTOM ELIPPED CORNER TYPE	Eckausprägung Unten Links (Platte gedreht)	Text
VAR EDGE RIGHTRATTOM EUROED CORNER TYPE	Eckausprägung Unten Dochts (Datte gedreitt)	Toxt
	Eckauspragung Onten Rechts (Platte geurent)	Text
VAR_INRANGE1	(intern)	
VAR_INRANGE2	(intern)	
VAR_INRANGE3	(intern)	
VAR SNAPPED RANGE	(intern)	
VAR FDGF WIDTH	Breite der Kante	Formatierte 7abl
	Pozoichnung des Kontenmaterials Kente Linke	Toyt
	bezeichnung des Kantenmaternals Kante Links	Text
VAR_EDGE_RIGHT_MATERIAL	Bezeichnung des Kantenmaterials Kante Rechts	Text
VAR_EDGE_TOP_MATERIAL	Bezeichnung des Kantenmaterials Kante Oben	Text
VAR_EDGE_BOTTOM_MATERIAL	Bezeichnung des Kantenmaterials Kante Unten	Text
VAR EDGE LEFT THICKNESS	Kantenstärke Links	Formatierte 7abl
	Kantonstärko Pochts	Formationto Zakl
		Formatiente Zahl
VAR_EDGE_TOP_THICKNESS	kantenstarke Oben	Formatierte Zahl
VAR_EDGE_BOTTOM_THICKNESS	Kantenstärke Unten	Formatierte Zahl
VAR_EDGE_LEFT_WIDTH	Kantenbreite Links	Formatierte Zahl
	Kantanbraita Bachta	Formationto 7abl
VAR EDGE RIGHT WIDTH	Raillenbielle Rechts	FUIIIIduelle Zam

VAR_EDGE_TOP_WIDTH	Kantenbreite Oben	Formatierte Zahl
VAR_EDGE_BOTTOM_WIDTH	Kantenbreite Unten	Formatierte Zahl
VAR_EDGE_LEFT_TYPE	Typ der Kante Links (keine Kante, Anleimer, Einleimer)	Text
VAR_EDGE_RIGHT_TYPE	Typ der Kante Rechts (keine Kante, Anleimer, Einleimer)	Text
VAR_EDGE_TOP_TYPE	Typ der Kante Oben (keine Kante, Anleimer, Einleimer)	Text
VAR_EDGE_BOTTOM_TYPE	Typ der Kante Unten (keine Kante, Anleimer, Einleimer)	Text
VAR_EDGE_LEFT_CORNER_TYPE	Eckausprägung Oben Links (normal oder gedreht)	Text
VAR_EDGE_RIGHT_CORNER_TYPE	Eckausprägung Rechts Unten (normal oder gedreht)	Text
VAR_EDGE_TOP_CORNER_TYPE	Eckausprägung Rechst Oben (normal oder gedreht)	Text
VAR_EDGE_BOTTOM_CORNER_TYPE	Eckausprägung Links Unten (normal oder gedreht)	Text
VAR_EDGE_LENGTH_LEFT	Länge der Kante links	Zahl
VAR_EDGE_LENGTH_RIGHT	Länge der Kante rechts	Zahl
VAR_EDGE_LENGTH_TOP	Länge der Kante oben	Zahl
VAR_EDGE_LENGTH_BOTTOM	Länge der Kante unten	Zahl
VAR_EDGE_LENGTH	Gesamtlänge der Kanten	Formatierte Zahl
VAR_SQUAREMETERS	Quadratmeter (m <sup>2</sup> ) der Schreinerplatte	Formatierte Zahl